



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

БЕСКАРКАСНОГО ОТБОЙНИКА

Порядок проведения работ

1. Хранить только в горизонтальном виде. Осуществлять установку после завершения отделочных работ на объекте. Перед началом установки отбойников необходимо выдержать их в течение 24 часов в помещении с температурой окружающей среды не ниже 18°С.
2. Произведите замеры на месте установки и определите необходимую длину отбойника. Отпилите торцовочной пилой необходимый размер отбойника. Пилу используйте с мелким зубом. Отпиливание необходимо производить строго под 90° к краю профиля.
3. Определите на стене высоту размещения отбойника. Отметьте горизонтальную линию, вдоль которой будет расположен отбойник.
4. Нанесите клей на склеиваемые поверхности в соответствии с прилагаемой к клею инструкцией и, прижимая отбойник к поверхности, установите его на стене.*

* В случае ярко выраженной глянцевой поверхности на стене и отбойнике, сбить глянец наждачной шкуркой.

Наш сайт: www.spi-polymer.ru

Телефоны: Россия: 8(800) 500-88-87; Москва: +7(499) 713-08-63