



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ УГЛОВОЙ НАКЛАДКИ SO-50

Порядок проведения работ

1. Хранить только в горизонтальном виде. Осуществлять установку после завершения отделочных работ на объекте. Перед началом установки угловых накладок необходимо выдержать их в течение 24 часов в помещении с температурой окружающей среды не ниже 18°C.
2. Нанесите клей на склеиваемые поверхности в соответствии с прилагаемой к клею инструкцией и, прижимая накладку к поверхности, установите ее на стене.* В случае необходимости зафиксируйте угловую накладку с помощью малярного скотча.

* В случае ярко выраженной глянцевой поверхности на стене и отбойнике, сбить глянец наждачной шкуркой.



Наш сайт: www.spi-polymer.ru

Телефоны: Россия: 8 (800) 500-88-87; Москва: +7 (499) 713-08-63